

fitnice

WALL

VERLEGUNGSANLEITUNG FÜR
FITNICE® WALL

Lesen Sie die Anleitung vollständig, bevor Sie Fitnice® Wall verlegen. Sollten Sie die folgende Verlegungsanleitung nicht genau befolgen, wird sich dies negativ auf die Garantie auswirken.

Die Verlegung muss von einem zugelassenen Fachmann vorgenommen werden.

Fitnice® Wall ist für Wohnräume und öffentliche Bereiche geeignet, einschließlich Bereiche mit hohem Durchgangsverkehr.

Fitnice® Wall ist weder für den Außenbereiche noch für häufig oder ständig feuchte Bereiche geeignet.

VOR DER VERLEGUNG - ALLGEMEINE HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass das gewählte Design sowie die Farbe von Fitnice® Wall die Anforderungen des Gebäudes oder des konkreten Raums sowie die allgemeinen Bauvorschriften erfüllen.
- Wenn Sie berechnen, wieviel Material Sie benötigen, beachten Sie, dass die zu verlegenden Bahnen immer 5 cm länger sein müssen als die Höhe der zu verkleidenden Wand. Kürzere Bahnen dürfen nicht verwendet werden.
- Bestimmen Sie, in welche Richtung die Bahnen verlegt werden sollen.
- Planung des allgemeinen Arbeitszeitplans:
 - Fitnice® Wall darf erst verlegt werden, wenn das Gebäude vollkommen geschlossen ist (wenn Wände, Fenster, Türen und Decken fertig sind).
 - Planen Sie die Verkleidung der Wände als Schlussphase des Projekts, um mögliche Schäden durch gleichzeitig im Raum ausgeführte Arbeiten zu vermeiden. Sollte dies nicht möglich sein, dann verwenden Sie Platten aus Plastik oder Karton als Schutz.
 - Wir empfehlen auf jeden Fall, dass Fitnice® Wall erst dann verlegt wird, wenn die Decke und sonstige Flächen des Raumes gestrichen sind.
- Der Verleger benötigt detaillierte Information über die Eigenschaften der Wand:
 - Gleichförmigkeit / Ebenheit der Oberfläche
 - Zusammensetzung der Oberfläche
 - Feuchtigkeit
- Beachten Sie, dass Fitnice® ein Textilprodukt ist und dass kleine Unregelmäßigkeiten in der Farbe und kleine Abweichungen in der Struktur keine Mängel sind.
- Verwenden Sie Produkte aus unterschiedlichen Partien nicht zusammen.

ÜBERPRÜFUNG DER OBERFLÄCHE

Die Wand, auf der Fitnice® Wall verlegt werden soll, muss trocken und sauber sein sowie fest, absorbierend, flach, von gleichmäßiger Farbe und ohne Risse. Vorige Wandverkleidungen oder Klebstoffe müssen vollständig entfernt werden, ebenso wie jede Feuchtigkeit, Staub, lose Teile oder Substanzen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.

Die Unterfläche muss absorbierend genug sein, um eine korrekte Haftung zu ermöglichen.

Im Fall von extrem saugfähigen Unterflächen (wie z.B. Holz), muss vor der Verlegung von Fitnice® Wall eine Grundierung aufgetragen werden.

Es ist in jedem Fall empfehlenswert, vor der Verlegung des Produktes eine Grundierung aufzutragen. Folgen Sie den Empfehlungen und Ratschlägen des Herstellers der Klebstoffe und Grundierungen.

Vor der Verlegung von Fitnice® Wall muss sichergestellt werden, dass die Wand keine Feuchtigkeit oder Risse an der zu verkleidenden Oberfläche aufweist. Die Risse müssen vor der Verlegung repariert werden.

Die Temperatur im Arbeitsbereich sollte zwischen 18-25°C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 60% gehalten werden. Die Fitnice® Wall-Rollen und die Klebstoffe sollten mindestens 24 Stunden vor der Verlegung auf Raumtemperatur gelagert sein.

Prüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Oberfläche. Bei Zementbasis und Betonwänden wird diese generell 2,5% bis maximal 3% betragen. Bei Gipsputz höchstens 0,5%.

P.S.: Bei frisch gestrichenen oder verputzten Oberflächen muss der Feuchtigkeitsgehalt mit einem Hydrometer gemessen werden. Sollten Sie nicht über dieses Werkzeug verfügen, können Sie folgendermassen vorgehen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche trocken genug ist: legen Sie eine 50 x 50 cm grosse Plastikfolie auf die Oberfläche und versiegeln Sie diese mit Klebeband für 24 Stunden. Wenn nach diesem Zeitraum die Unterseite der Folie feucht ist, dann muss der Raum gelüftet oder erwärmt werden, um die überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

VERLEGUNG

Vorbereitung des Produktes

Bevor das Material zugeschnitten wird, sollte der Verleger folgendes prüfen:

- Das Produkt und die Farbe stimmen mit der Bestellung überein.
- Die gelieferte Menge stimmt mit der Bestellung überein.
- Die Ausmaße und das Erscheinungsbild sind korrekt. Im Fall von Mängeln oder Transportschäden, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam bevor Sie das Material zuschneiden oder verlegen. Vertisol nimmt keine Reklamationen zu benutztem oder verlegtem Material an.
- Um sicherzustellen, dass die Farben übereinstimmen, prüfen Sie ob alle Rollen für eine bestimmte Fläche die gleiche Chargennummer haben.

Da Fitnice® ein gewobenes Material ist, können bei Rollen von verschiedenen Partien kleine Abweichungen in Farbe oder Struktur vorkommen.

Vertisol übernimmt keine Verantwortung für Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Lagerung verursacht wurden (z.B. senkrecht oder ohne Originalverpackung gelagerte Rollen, oder wenn auf dem noch eingerollten Material durch Gewicht Druck ausgeübt wurde)

Schneiden Sie die Fitnice® Wall-Verkleidung in Bahnen, die 5 cm länger sind als die Höhe der zu verkleidenden Wand, um mögliche Höhenunterschiede auszugleichen. Es wird empfohlen, jede zugeschnittene Bahn - mit der Vorderseite nach oben - mindestens 30 Minuten vor der Verlegung auf einer ebenen Fläche ruhen zu lassen.

Auftragen des Klebstoffs und Verlegung

Bevor der Klebstoff aufgetragen wird, markieren Sie mit einem Bleistift eine senkrechte Linie, die Ihnen bei der Verlegung der ersten Bahn als Richtlinie dienen wird.

Verteilen Sie den Klebstoff mit einem Roller gleichmäßig auf der Rückseite der Bahn. Um Klumpen oder eine ungleiche Verteilung des Klebstoffs zu vermeiden, muss man mit dem Roller mehrmals und in verschiedenen Richtungen über den gleichen Bereich fahren ohne weiteren Klebstoff

aufzutragen. Es muss genug Klebstoff aufgetragen werden, um Fitnice® Wall zu befestigen, ohne dass der Klebstoff durch die Verkleidung dringt.

Während des Klebens wird empfohlen, einen Eimer mit sauberem Wasser, einen Schwamm und ein trockenes Tuch bereit zu halten, um Klebereste zu beseitigen, die Werkzeuge zu reinigen oder sich die Hände zu waschen.

Sollte der Klebstoff durch die Oberfläche der Fitnice® Wall-Verkleidung dringen, muss dieser sofort mit einem nassen Tuch oder Schwamm entfernt werden, solange er noch feucht ist. Wenn er bereits angetrocknet ist, entfernen Sie ihn mit Alkohol.

Es wird empfohlen, den Klebstoff etwa 15 Minuten trocknen zu lassen bevor mit der Verlegung der Fitnice Wall fortgefahren wird. Prüfen Sie die Anweisungen des Herstellers des Klebstoffs für genauere Informationen.

Bringen Sie die erste Bahn der Fitnice® Wall-Verkleidung entlang der markierten Linie an und beachten Sie, dass in den Ecken, an der Decke und am Boden Material überstehen muss. Fahren Sie mit einer Tapezierbürste über die Bahn, um Luftblasen zu entfernen und durchgehend eine gute Haftung zu erreichen.

Bei Außenecken sollten Sie soweit möglich die Bahn um die Ecke herum kleben. Sollte dies nicht möglich sein, verwenden Sie ein Schutzprofil. Es wird empfohlen, an den Ecken einen stärkeren Klebstoff zu verwenden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.

Falls erforderlich können die Bahnen mit Reißnägeln oben an die Wand geheftet werden, um die Verlegung zu erleichtern. Diese können danach leicht entfernt werden.

Schneiden Sie das oben und unten überstehende Material mit einer Schiene und einem Cutter oder Messer ab.

Die restlichen Bahnen werden mit der gleichen Vorgehensweise verlegt. Man muss darauf achten, sie auf Stoß zu verlegen und dass das Muster zwischen den Bahnen übereinstimmt. **Die Doppelschnitt-Technik** wird nicht empfohlen. Der Klebstoff darf nicht aus der Naht hervortreten. Drücken Sie die Nähte mit einer kleinen Rolle an.

Wenn Fitnice® Wall nicht die ganze Wandhöhe bedeckt, wird empfohlen, ein Profil zu verwenden, um die Kanten zu schützen.

Folgende Klebstoffe werden für die Verlegung von Fitnice Wall auf Oberflächen mit normaler Absorptionsfähigkeit (Zement, Gips) empfohlen:

- Tkrom Mural
- Forbo 565 Mural Plus
- Adesilex MT-32 (MAPEI)